

ISTRUZIONI**GUIDA RAPIDA
ISTRUZIONI PER LA
PROGRAMMAZIONE**

1. Premere il pulsante **RESET** (azzerare) per azzerare il sistema, ma esclusivamente se questo timer non è mai stato programmato (La procedura cancella tutte le impostazioni)

2. Selezionare la lingua preferita

- Ruotare il selettore rotante su posizione **LANGUAGE** (Lingua)
- Premere il pulsante (ritardo per pioggia) una sola volta.
- Premere il pulsante (successivo) fino alla selezione della lingua desiderata
- Premere (invio) per confermare la selezione
- Premere il pulsante (ritardo per pioggia) o ruotare il selettore rotante per uscire da questa modalità.

3. Impostare ora e data

- Ruotare il selettore rotante sulla posizione **DATE & TIME**
- Premere e tenere premuto il pulsante **+** per far avanzare l'orologio all'ora corretta. Quando viene raggiunta l'ora corretta, premere il pulsante **ENTER** (invio) per bloccare il tempo.
- Premere i pulsanti **+** e **-** per impostare l'anno corretto, quindi premere **ENTER** (invio)
- Premere i pulsanti **+** e **-** per impostare il mese corretto, quindi premere **ENTER** (invio).
- Premere i pulsanti **+** e **-** per impostare il giorno corretto, quindi premere **ENTER** (invio).

4. Impostare i tempi di avvio per i programmi A, B o C

- Ruotare il selettore rotante in posizione **CYCLE START TIMES** (temi di avvio ciclo) (per A, B o C)
- Premere il tasto **+** o **-** per avanzare al tempo di avvio desiderato. Premere **ENTER** (invio)

5. Impostare la frequenza di irrigazione per i programmi A, B o C

- Ruotare il selettore su **WATERING DAYS** (giorni di irrigazione) (programma A, B o C)
- Premere **NEXT** (successivo) fino a quando il giorno della settimana desiderato non lampeggi e premere **ENTER** (invio) per selezionarlo. I giorni selezionati mostreranno un'icona con una goccia
- Premere **NEXT** (successivo) se si desidera saltare il giorno che lampeggia
- Per deselezionare un giorno premere **NEXT** (successivo) fino a quando il giorno non lampeggi e quindi premere **CLEAR** (cancella).
- Continuare fino alla selezione di tutti i giorni desiderati

Nota: per l'opzione "Intervallo di irrigazione" o "Giorni pari e dispari", vedere il manuale dell'utente

6. Impostare la durata di irrigazione per ogni stazione

- Spostare il commutatore a scorrimento della "Durata di irrigazione" sul tempo desiderato, per ogni stazione attiva.
- Per le stazioni non attive, spostare il commutatore su **MANUAL OFF** (manuale disattivata)

7. Selezionare programma (A, B o C) per ogni stazione.

- Spostare il commutatore a scorrimento "Selezione programma" di ogni stazione sul programma desiderato.

8. Pronto per il funzionamento

- Ruotare il selettore su **AUTO**

Nota: Verificare che il commutatore "RAIN SENSOR" (SENSORE PIOGGIA) sia in posizione "OFF" (disattivata) a meno che non sia collegato un sensore per pioggia

**LE FUNZIONI PIÙ COMUNEMENTE
UTILIZZATE SI TROVANO SUL RETRO**

FUNZIONI COMUNEMENTE UTILIZZATE

Ritardo per pioggia

1. Accertarsi che il selettore rotante si trovi su **AUTO**
2. Premere il pulsante **RAIN DELAY** (ritardo per pioggia) per ritardare automaticamente l'irrigazione di 24 ore
3. Se si desidera un Ritardo per pioggia più lungo, utilizzare il pulsante **+ o -** per aumentare o diminuire l'impostazione
4. Premere **ENTER** (invio) o attendere 30 secondi e il Ritardo per pioggia selezionato avrà inizio
5. Il pulsante **CLEAR** (cancella) arresta il Ritardo per pioggia e l'irrigazione prevista verrà riattivata

Budget idrico

1. Ruotare il selettore rotante su **BUDGETING** Posizione
2. Per aumentare o diminuire la percentuale, premere il pulsante **+ o -**
3. Premere **ENTER** (invio) per salvare le impostazioni

Irrigazione manuale

1. **Una stazione** (non programmata)
 - Accertarsi che il selettore rotante si trovi su **AUTO**
 - Per attivare la stazione, spostare il **Watering Duration Slide Switch** (Interruttori mobili Durata irrigazione) della stazione sulla posizione **MANUAL ON** (Modalità manuale attivata) (tutto in alto)
 - Per disattivare l'irrigazione manuale, spostare il **Watering Duration Slide Switch** (Interruttori mobili Durata irrigazione) sulla posizione **MANUAL OFF** (Modalità manuale disattivata)
2. **Una stazione** (programmata)
 - Seguire le fasi 1 e 2 descritte in precedenza
 - Spostare il **Watering Duration Slide Switch** (Interruttori mobili Durata irrigazione) della stazione alla durata d'irrigazione desiderata
3. **Test manuale tutto** (tutte le stazioni, tutti i programmi per 2 minuti)
 - Accertarsi che il selettore rotante si trovi su **AUTO**
 - Premere il pulsante **MANUAL** (manuale) una sola volta
 - Premere **ENTER** (invio) per iniziare e **CLEAR** (cancella) per arrestare il ciclo del test
4. **Tutte le stazioni** (Tutti i programmi)
 - Accertarsi che il selettore rotante si trovi su **AUTO**
 - Premere il pulsante **MANUAL** (manuale) una sola volta
 - Continuare a premere il pulsante **NEXT** (successivo) fino a far apparire **A,B,C EXTRA ALL**
 - Premere il pulsante **ENTER** (invio), entro 30 secondi, per attivare l'irrigazione manuale
 - Per interrompere o arrestare questo ciclo, premere una sola volta il pulsante **CLEAR** (cancella)
5. **Tutte le stazioni** (Solo un programma)
 - Accertarsi che il selettore rotante si trovi su **AUTO**
 - Premere il pulsante **MANUAL** (manuale) una sola volta
 - Continuare a premere il pulsante **NEXT** (successivo) fino a far apparire "**EXTRA**" con il programma che si desidera eseguire
 - Premere il pulsante **ENTER** (invio), entro 30 secondi, per attivare l'irrigazione manuale
 - Per interrompere o arrestare questo ciclo, premere una volta il pulsante **CLEAR** (cancella)